



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

Πριν συνδέσουμε τα φωτοκύτταρα ασφαλείας πρέπει να αφαιρέσουμε την γέφυρα που υπάρχει μεταξύ των επαφών PHOTO. (Η γέφυρα χρησιμεύει στο να μην "καταλαβαίνει" ο πίνακας ότι δεν έχουμε συνδέσει φωτοκύτταρα ασφαλείας).